

1. Montaż do kotew zabetonowanych do wieńca
2. Klasa drewna: C24
3. Wymagane jest zastosowanie podciagu zaznaczonego kolorem czerwonym.
4. Stężenia wzdlżne mocować do góry pasa dolnego.

